


## Zdroje napětí

• zdroje napětí určené pro elektrické napájení senzorů rosného bodu

Zdroje napětí			
Obj. č.	Popis	Pro senzory	Číslo
CS-05540109	zdroj napětí 100-240 V AC/24 V DC s kabelem 2 m	FA510, FA515, FA500	1
CS-06993340	transformátor na DIN-lištu 100-240 V AC/24 V DC	FA510, FA515, FA500	2
CS-05540110	zdroj napětí pro montáž na zeď 100-240 V AC/24 V DC	FA510, FA515, FA500	3
CS-05543071	zdroj napětí ATEX chráněný proti jiskrám	FA300-2 Ex	-



## Propojovací kabely

• kabely určené pro propojení výstupu ze senzoru s monitorovací jednotkou  
 • různé délky kabelu, pro stacionární jednotky - volné konce, pro mobilní jednotky - koncovka ODU

Propojovací kabely					
Obj. č.	Konec 1	Konec 2	Délka	Pro senzory	Detail
CS-05530104	M12	volné žily	5 m	FA5xx	-
CS-05530105	M12	volné žily	10 m	FA5xx	-
CS-05530120	M12	volné žily	20 m	FA5xx	-
CS-05530118	M12 úhlový 90°	volné žily	5 m	FA5xx	-
CS-05530119	M12 úhlový 90°	volné žily	10 m	FA5xx	-
CS-05530129	M12	volné žily	5 m	FA5xx	stiněný
CS-05530130	M12	volné žily	10 m	FA5xx	stiněný
CS-05531503	M12	ODU	5 m	FA5xx	-
CS-05530106	M12	volné žily	5 m	FA5xx	pro výstup alarmu
CS-05530107	M12	volné žily	10 m	FA5xx	pro výstup alarmu
CS-Z6040104	koncovka ODU				



## Software CS Service

• speciální software pro nastavení senzorů FA500, FA510, FA515  
 • umožňuje z připojeného počítače nastavit:  
 - měřítko rozsahu 4...20 mA  
 - výběr jednotek vlhkosti (např. %RH, °Ctd, g/m<sup>3</sup>, mg/m<sup>3</sup>, ppm V/V)  
 - zobrazení dat z čidla - číslo verze, sériové číslo, datum poslední kalibrace, datum výroby  
 - nastavení limitních hodnot pro alarmy  
 - možnost provedení jednobodové kalibrace podle druhého připojeného přístroje  
 • dodávka software včetně USB-adaptéru a přechodky k senzoru

Software CS Service		
Obj. č.	Popis	Pro senzory
CS-05542007	software CS Service včetně propojovací sady k PC	FA500, FA510, FA515



související zboží:

Sušičky  
str. 683



Filtry  
str. 721



Úpravné jednotky  
str. 774



Kompresory  
str. 1047

